

## AMÉLIOREZ L'AFFICHAGE SUR VOTRE MAX 20

Le serveur de votre réseau étant un MAX 20; vous avez certainement constaté la lenteur de son affichage. Nous vous proposons un moyen de rendre cet affichage aussi performant que celui de tout autre serveur.

1. Copiez les fichiers ALPHA.COM et ALT.COM de la disquette "SYSTÈME" livrée avec le serveur sur la disquette "SYSTÈME NANORÉSEAU". Pour ce faire:

- Placez la disquette "SYSTEME" dans le lecteur A
- Placez la disquette "SYSTÈME NANORÉSEAU" dans B
- Tapez COPY A:ALPHA.COM B: ⊗
  - COPY A:ALT.COM B: ⊗

2. Modifiez le fichier AUTOEXEC.BAT de la disquette "SYSTÈME NANORÉSEAU" de la façon suivante :

- Placez la disquette "SYSTÈME NANORÉSEAU" dans le lecteur A.
- Tapez COPY CON AUTOEXEC.BAT ⊗
  - ALPHA ⊗
  - ALT/ON ⊗
  - NR33 ⊗
  - ^Z ⊗

3. Insérez la fiche de votre moniteur dans la sortie "ÉCRAN" (à l'arrière du micro). Ne vous inquiétez pas si l'écran reste vierge de tout caractère pendant toute la durée du lancement.

### A SAVOIR ÉGALEMENT:

- La touche <TAB> est la touche blanche à côté de <ESC> .
- La touche <ALT> est à gauche de votre clavier.
- Copie d'écran: <ALT> <PRINT>
- Réinitialisation: <CONTROL> <ALT> <EFF>.

Bureau de la Régionale d'Alsace.